Xacti LIVE (CX-WL100/W) ファームウェアアップデート 編

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W)の ファームウェアをアップデートする方法を説明します。



ファームウェアアップデートについて

カメラ CX-WL100(CX-WL100W) は、常に最新仕様でご使用いただくため、 お客様でのカメラファームウェアのアップデートが必要です。 ファームウェアアップデート方法には2種類あります。 ※無線接続ではアップデートできません。



Xacti

1. Windows PC を利用する方法

- ①: 下記のURLにアクセスし、アップデートツール[Firmware Update Tool]を Windows PC にダウンロードする <u>https://xacti-co.com/service/wearable_camera/download_center/</u>
- ②: ①でインストールした[Firmware Update Tool]を起動
- ③:カメラと①のツールをインストールした Windows PC を USBケーブルで接続
- ④:表示されている内容をご確認の上、画面 右上の「更新チェック」ボタン(a)を押下
- ⑤:更新が必要な場合は、画面表示される内容 にご同意いただいた上で、 「更新実行」ボタン(b)を押して、 ファームウェアの更新を開始する





2. カメラと有線接続したスマホを利用する方法

- ①:カメラとスマホを有線で接続する 有線接続の方法は、詳細マニュアル「カメラとスマホの接続・録画編」をご確認ください。
- (2):有線接続した端末で アプリ[XactiViewerPRO]を起動 アプリ[XactiViewer]でも可能です。



- ③:アプリ内の[設定](a)⇒[カメラ設定](b)と進み、 [カメラ情報]欄の[バージョン情報](c)を確認
- ④:更新が必要な場合は、[ファームウェアアップデート](d) 押す
- ⑤:画面表示される内容に従い、更新する

注意:
アップデート中にカメラを取り外す、
ツールを終了する、PCの電源をを落とすなどの行為をしないでください。
カメラが故障する原因となります。

設.	定 = ノング1			< :
ユーザー情報	1221	>		IS
カメラー覧				
アプリ設定		(D),		タ
カメラ設定		>		U
お知らせ		>		Ħ
ライセンス		>		明
利用規約		>		カ
プライバシーポリシー		>		
バージョン情報		1.4.72.327pro		
コピーライト ex	acti Corporation.	All Rights Reserved.		л —
ログアウト		>	(c)	Ŧ
				パ
				ڰ
				×
	(a)			
アイテム管理 ライブ) ビュー	ば 設定		
٠ •)			



Xacti

Sacti

高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら 当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス: <u>support@xacti-co.com</u>
サポート電話番号 : 06-7166-3979
営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30
*夏季・年末年始など当社体業日はのぞく