Xacti LIVE (CX-WL100/W) スマホアプリ設定 編

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) をスマホと接続する際の Xacti スマホアプリ (XactiViewerPro/XactiViewer) での アプリ動作設定、および、カメラ設定について説明します。



ご使用のスマホ、および、アプリのバージョンによっては、一部の設定が存在しない場合や、 表示の順序や文言が多少異なる場合がある他、ログイン中のみ表示される設定もあります。 本書は、iOS端末を使用、かつ、XactiViewerProにログインしている状態での説明となります。

V1.01

1.アプリ動作設定 - 設定画面への移行-



 ライブビュー画面下部の「設定」をタップ
 ※ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)/ライブ配信 している場合は、設定画面に移行できません。 配信を切断してからお試しください。 ②:「アプリ動作設定」をタップ





1. アプリ動作設定 - アプリ動作設定 -

◆画面回転設定

ライブビューの表示方向をスマホの向きに対して固定する際の設定です。 ※カメラご利用中、接続しているスマホの向きが変わらない場合などに設定してください。 ※設定が「自動」の場合は、スマホの向き合わせて画面が回転します(ただし、下向きには回転しません)。

◆バックグラウンド動作/GPS設定

バックグラウンドでの動作状態、および、アプリでのGPSの使用についての設定です。 ※「バックグラウンドでの操作」は、iOSのみ設定可能です。「バックグラウンドでの操作」をOFFにすると、 アプリがバックグラウンドでの動作となる際に、ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)が切断され、 録画も停止されますので、ご注意ください。

※「GPS設定」をOFFにすると、位置情報は一切記録されませんが、消費電力を抑えることができます。 ご利用状況に合わせて、設定してください。また、GPS設定を「録画時OFF」(Androidのみ設定可能)とすると、 録画開始時にGPSがOFFとなり、録画停止するまで、GPSがOFFの状態が続きます。なお、録画中の動画、および、 録画中に撮影する静止画の位置情報は、録画開始時の位置情報が記録されます。

◆通話状態通知

マイクOFFの場合に、ライブビュー画面でテキスト通知を行うための設定です。

※設定をONでマイクOFFの場合、ライブビュー画面(左上)にマイクOFFであることをテキストで通知します。 また、ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)中の閲覧側のPC画面(左上)にもテキスト通知が表示されますが、 録画データには影響しません。

◆お知らせ通知

アプリやカメラのアップデート情報、サービスの更新・障害情報のお知らせに関する設定です。 ※設定をONにすると、アプリ起動時にお知らせがあれば、ポップアップ表示されるようになります。

ライブビュー画面へ企業名(ログインしているグループ名)を表示させるかの設定です。

◆メニュースタイル

ライブビュー画面のメニュースタイル(デザイン)に関する設定です。2種類から選択できます。

◆操作パネルモード

ライブビューの操作パネル(ボタン類)に関する設定です。

※「自動的に隠す」は、数秒経つと操作パネルが非表示となり、再度タップすると再表示される設定です。 「ロック機能」は『ロックボタン』を長押しすることで操作パネルがロックされる設定です。ロック解除も長押しです。



1.アプリ動作設定 – 録画設定 –

◆自動停止時間

自動で録画を停止するまでの時間を設定します。 ※録画を始めてから指定した時間が経過すると、自動で録画を停止します。 ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)には影響しません。

◆マイク設定

録画で使用するマイクの選択に関する設定です。 ※スマホマイクを選択した場合、ご使用状況によって、共有中断や録音制限が行われる場合があります。 ※ここでの設定に関わらず、ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)は、常時、スマホマイクが使用されます。

◆録画画質

録画画質を設定します。スマホ容量(メモリ残量)や録画動画の使い方を考慮して、設定ください。 ※スマホ容量(メモリ残量)や録画動画の使い方を考慮して、設定ください。

◆自動録画

自動で録画を開始するかどうかを設定します。 ※設定をONにすると、アプリ起動時にお知らせがあれば、ポップアップ表示されるようになります。

◆自動アップロード

ログインした際、録画した動画を自動で専用サーバーへアップロードするかどうかを設定します。 ※「サーバー保存」の契約が無い場合は、無効となります。 ※録画が完了した動画、および、静止画のみアップロードされます。

◆アップロード後自動削除

専用サーバーへのアップロードが完了したデータを自動でスマホから削除するかどうかを設定します。 ※「サーバー保存」の契約が無い場合は、無効となります。

◆ファイル名文字列

録画時のファイル名に付加する文字列を指定できます。

※文字列は、ファイル名の前に付加されます。例)「ABC」の場合→「ABC_YYYYMMDD_hhmmss」 ※空欄とした場合は、撮影時間より「YYYYMMDD_hhmmss」形式となります。

◆UTC/JST選択

ファイル名をUTC(協定世界時)、または、JST(日本標準時)のいずれかにするかを選択します。



録画設定 自動停止時間 8h > マイク設定 カメラマイク > 録画画質 高> 自動録画 OFF 自動アップロード OFF OFF (アップロード後自動削除 ファイル名文字列 UTC > UTC/JST 選択 オーバーレイ設定 OFF 表示 Ô.

9:39

アプリ動作設定

圖外 令

く 設定

89% 4

1.アプリ動作設定 -オーバーレイ設定-





1. アプリ動作設定 - ワンタッチ接続 [遠隔支援/遠隔臨場] 設定・

ログイン中のみ

◆ワンタッチ接続機能

XBPにて、ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)を行う時はONにしてください。 ※汎用のWeb会議システムをご利用の場合は、OFFにしてください。

◆自動接続

圖外 令

く 設定

9:39

アプリ動作設定

ワンタッチ接続[遠隔支援/遠隔臨場]設定

ワンタッチ接続機能

最大フレームレート

目標転送速度(Mbps)

自動接続

通知設定

ライブ配信

7

ライブ配信

最大解像度

89% 4

ON C

ON

30 >

3 >

FHD [1920x1080]

ON

OFF (

٠

25-22

「ワンタッチ接続機能」をONにしている場合、自動で接続するかどうかを設定できます。 ※自動接続をONにすると、カメラ接続状態、かつ、ログイン状態の時に自動でワンタッチ接続(リアルタイム映像配信) されます。

◆最大解像度*

ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)時の最大解像度を設定します。

◆最大フレームレート*

ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)時の最大フレームレートを設定します。

◆目標転送速度^{*}(Mbps)

ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)時の目標転送速度を設定します。

◆通知設定

閲覧側(PC側)からの接続リクエストを受信するかどうかの設定です。 ※通知設定がONの場合、閲覧側がワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)を開始した際に、 接続リクエストを送信できるようになります。 ※スマホ側は通知をタップし、応答すると、ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)できます。

※ただし、スマホの端末設定で、アプリに通知の権限が与えられていない場合は、この設定は無効となります。

<u>本ページにて「*」が付いている3つの設定は、通信状況などによって</u> 自動的に適切な値に変更されることがあります。

Xacti

1.アプリ動作設定 - ライブ配信/アプリ設定モード-



1.アプリ動作設定 - ヘルプ設定/その他-

■外 令 9:40 89% ●) く 設定 アブリ動作設定 接続先カメラ 注続たけポート ON	 ◆ヘルプ設定 接続時にヘルプ画面を表示するかどうかを設定します。 ※設定をONにしても、接続状態によっては、ヘルプ画面が表示されないことがあります。
ヘルフ酸定 接続ヘルフ表示 ON へ	◆アイテムフォルダ 録画や撮影した静止画を終納するファイルフォルグを開きます
アイテムフォルダ (ファイルアプリ を開きます)	
アプリ権限設定 (システム設定を開きます)	<u>◆アプリ権限設定</u> スマホのシステム設定を開きます。
撮影アイテム全削除	◆撮影アイテム全削除
アプリ設定初期化	録画や撮影した静止画をすべて削除します。 ※ <u>未アップロードのものもすべて削除されますので、実行する際はご注意ください。</u>
	◆アプリ設定初期化 アプリの設定を初期化します。

2



2.カメラ設定 -設定画面への移行-



記念書	
ix A	2
[テスト:マーケティング]	;
ユーザー情報	3
カメラ一覧	3
👰 アプリ動作設定	3
🋠 カメラ設定	2
👔 お知らせ	未読:1件:
山山 ヘルプ	2
About ver. 1.1	0.13 (2024102100)
ログアウト	3

 ライブビュー画面下部の「設定」をタップ
 ※ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)/ライブ配信 している場合は、設定画面に移行できません。 配信を切断してからお試しください。 ②:「カメラ設定」をタップ



2. カメラ設定 - カメラ設定①-

圖外	?	9:44	91	1% 🛃
<	設定	カメラ設定		
Ċ	カメラ設定			
	解像度		1920x1080	>
	フレームレ	~	30	>
	ミラー設定	2	OFF	>
	ブレ補正設	定 (X-STB-ZER)	目線モー・・・	>
	ホワイトハ	(ランス	自動	>
	シーン		スタンダード	>
	ISO		6400	>
	デジタルス	с— Д	x1	
	ダイナシ		C OFF	
	USB Audio		ON	
	画角モード		Normal	
	明るさ設定	2	0	
•••			*	••••
	アイテム管理	ライブビュー	設定	

◆解像度

カメラの解像度の設定です。

※大きい値ほど鮮明な画像になりますが、送信負荷は大きくなる他、録画時のデータ容量消費も多くなります。
 ※ワンタッチ接続(リアルタイム映像配信)では、横長解像度を選択してください。
 ※iOS端末で、アプリ設定の「ライブ配信」がONにした時のみ、選択できる縦長解像度が追加表示されます。

<u>◆フレームレート</u>

カメラのフレームレートを設定です。 ※大きい値ほど滑らかに動くようになりますが、送信負荷が大きくなる他、録画時のデータ容量の消費も多くなります。

◆ミラー設定

カメラで映す映像を左右反転/上下反転/上下左右反転させる設定です。 ※ミラー設定の内容は、録画や静止画にも反映されます。 ※ブレ補正設定がOFF以外の場合、上下方向の反転は無効(上下左右反転の場合は左右反転のみ有効)となります。

◆ブレ補正設定(X-STB-ZER)

ブレ補正の設定です。

◆ホワイトバランス ホワイトバランス(白色の色味)の設定です。

◆シーン お使いのシーン(状況)に合わせた映像を設定できます。



2. カメラ設定 - カメラ設定2-

明るさの設定です。



♦ISO ISO 感 度 の 設 定 で す 。 ※暗い場所でのご利用の際、ISO感度を上げると、明るく映るようになりますが、ノイズが増加します。 ◆デジタルズーム デジタルズームの設定です。遠くのものを撮影したときに設定してください。 ※ズーム倍率を上げると、画質は粗くなります。また、ズームで映される範囲は、同じ倍率でも画角設定で変わります。 ◆ダイナミックレンジ ダイナミックレンジの設定です。白飛びや黒つぶれが起こる際に設定してください。 ※ご利用環境により適切な設定が異なりますため、各設定をお試しの上、選択してください。 ♦USB Audio USB Audio の設定です。Bluetoothイヤホンマイクをご利用する際に設定が必要です。 ※Bluetoothイヤホンマイクをご利用の場合: iOS → OFF、Android* / PC → ON (*ただし、Android は機種によって仕様が異なるため、ご利用に問題がある場合はOFFにしてください) ◆画角モード 画角の設定です。 ※デジタルズームで映される範囲は、同じ倍率でも画角設定で変わります。 ◆明るさ設定

2. カメラ設定 - カメラ接続モード/カメラ設定管理/カメラ情報/メンテナンス-

◆カメラ動作モード 接続方法(有線/無線)を変更する際に設定します。カメラの再起動が必要になります。 ※アプリ設定の接続モードの変更も必要です。 ※カメラに接続できない場合、この設定が間違っていることがよくあるようですので、ご確認ください。 ◆無線アクセスポイント設定 国会の 9:44 91% 無線接続の際のアクセスポイントの設定を行います。 く 設定 カメラ設定 ※法令に従い、お使いになる周波数を選択してください。 画角モード Normal > 明るさ設定 0 > ◆カメラ設定初期化 カメラ接続モード カメラ設定を初期化します。 カメラ動作モード 有線モード > 無線アクセスポイント設定 ◆カメラ設定保存 カメラ設定を保存します。 カメラ設定初期化 ※変更したカメラ設定の各項目は、スマホとの接続中は変更した内容が維持されますが、スマホとの接続を解除すると (「カメラ動作モード」の各項目の変更を除き) 全て変更前の状態に戻ってしまいます。次回以降も同じカメラ設定で カメラ設定保有 ご利用になられたい場合は、設定の保存を行ってください。変更内容がカメラ本体に保存されます。 モデル名 CX-WL100 ◆カメラ情報(モデル名/バージョン/シリアルNo.) バージョン v2.3 接続しているカメラの情報が表示されます。 シリアル No. 00P239000087 モデル名: カメラのモデル名(製品番号)です。 バージョン : カメラのファームウェアのバージョンです。 シリアルNo.: カメラのシリアルNo.です。 ファームウェアアップデート ◆メンテナンス(ファームウェアアップデート) Ø カメラファームウェアのアップデートが行えます。 ※アップデートの有無を確認できます。より新しいファームウェアがある場合、アップデートが行えます。 ※表示される注意事項をご確認の上、同意いただけるようでしたら、アップデートを実行してください。 ※アップデートは、電波環境の良いところで行ってください。 ※アップデート中は、カメラとスマホの接続を解除したり、アプリを終了したり、スマホの電源を切るなどの 操作をしないでください。アップデートに失敗するだけでなく、カメラが故障する原因となる可能性があります。

Xacti

Sacti

高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら 当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス: <u>support@xacti-co.com</u>
 サポート電話番号 : 06-7166-3979
 営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30
 *夏季・年末年始など当社体業日はのぞく