

ハンズフリーベスト AX-HV100 ～アクセサリ収納方法～




ウェアラブルカメラ



ザクティクラウド

アクセサリ収納方法



- ①ベスト両端のストラップを外して180度展開できる状態だと作業がし易いです。
- ②ボディ側ポケットの下側にあるチャックを開いてください。

アクセサリ収納方法



③透明ポケット側にある穴にカメラアダプタ※のケーブルを挿入してください。

④透明ポケットにスマホを入れ、ポケットの中でアダプタを接続してください。

※Androidは、カメラアダプタではなく、USB変換ケーブルとなります。本資料においては、ケーブル→スマホ側コネクタ、カメラアダプタ本体→USB（メス側）に置き換えてお読みください。

アクセサリ収納方法



- ⑤ ボディ側ポケットの下側にあるチャックからカメラアダプタ本体を収納してください。
- ⑥ ボディ側ポケットの下側にあるチャックを閉じてください。
- ⑦ 収納したカメラアダプタ本体にモバイルバッテリー、カメラを接続してください。

アクセサリ収納方法



⑧ベスト両端のストラップを取り付けてください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します