

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

準備・初期設定 編

本書では、遠隔支援をする際に必要な
準備・初期設定を説明します。

V2.00

1. まずはじめに

Xacti LIVEに含まれる XBP (Xacti Booster Package) とは
スムーズな遠隔支援に不可欠な各種機能が揃ったアプリケーションサービス
詳細：<https://xacti-co.com/solution/xacti-booster-package/>

●主な機能



リアルタイム映像配信・閲覧機能
(ワンタッチ接続機能)



映像のクラウド保存機能
※フル機能プランのみ

XBP (Xacti Booster Package) を使用する前に

Xacti LIVEにはXBPが含まれていますが、XBP契約者アカウント登録完了するまでは、XBPを使用開始することができません。XBPの機能を使用するために、次ページ以降に従いのXBP初期設定を行ってください。



2. XBP契約者アカウント登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
(ユーザー・カメラ登録)

『XBP』の機能を使用するため、契約者アカウントを登録する

- ① Xacti LIVE カメラが入った箱に同梱している QRコード を読み取り、
申込フォームを開く (or URLを入力する)



- ② 申込フォームに契約者登録情報を入力する

※契約者アカウントとは、契約情報やすべての映像を見ることが出来る等のXBPに関連する権限をすべて持ったアカウントとなります。管理者・監督者等が契約者となることを推奨します。

スマホでもPCでもOK！

①

Xacti Booster Package 1年パック
利用開始までのお手続き

申し込み方法
申込フォームへアクセスいただきユーザー登録のお手続きをしてください。
URL: <https://example.com>

利用開始方法
ユーザー登録の申し込み時に登録いただいたメールアドレスに初回ログイン情報が届きましたら、[Xacti Cloud Manager] にログインしてください。
URL: <https://example.com>

その他
ご不明な点がございましたら当社ホームページの「お問い合わせフォーム」または
support@xacti-co.com までお問い合わせください。
お問い合わせフォーム URL: <https://example.com>

株式会社ザクティ



②

1. 当社の**プライバシーポリシー**に同意の上、お申込みください。 **必須**

☐ 同意する

2. セットをご購入された代理店・販売店・オンラインサイト名
(ご購入店舗が不明な場合は「なし」とご記入ください) **必須**

申込フォーム画面 見本

3. お申込日 **必須**

例: 2023/10/20

4. Xacti Booster Packageを使用されるカメラのシリアルNo.を入力してください。
※複数台でご契約の場合は、"/"(半角カンマ)で区切ってご契約するすべてのカメラのシリアルNo.を入力してください。
[CX-WL100シリアルNo.確認方法](#)
[CX-WEシリーズ シリアルNo.確認方法](#)
※お申し込み後にお客様側で入力することも可能です。 **必須**

例: P211234567

▲ご購入の形態により色や記載内容が異なります。

2. XBP契約者アカウント登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
(ユーザー・カメラ登録)

③入力したメールに届く [アカウント登録通知メール] に従い
Xacti Cloud Manager ログインし、初期パスワードを変更する



【XactiCloud】アカウント登録通知メール

XactiCloud <noreply@xacti-cloud.com>
宛先

①これは最新のバージョンですが、別のコピーに変更を加えています。他のバージョンを表示するには、ここをクリックします。

登録日時

2021年7月21日 01:55

企業アカウント名
商品戦略部テスト

ユーザーID
A00012

名前
テスト用アカウント (テスト用アカウント)

ユーザーロール
監督者

ログイン用メールアドレス

パスワード

※ セキュリティ強化のため、必ずパスワードの変更をおこなってください。

ログインして内容をご確認ください。

Xacti Cloud Manager にログイン▼

<https://www.console.xacti-cloud.com/user/signin>



メールに記載されているログイン用
メールアドレスと初期パスワードでログインする



設定を保存して完了

※お申込み後3営業日程度で、
アカウント登録通知 メールが届きます。

3. ユーザー登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

契約者(管理者)アカウントで契約者以外のXBPを使用するユーザー※を登録する

※ユーザーとは、リアルタイム映像配信・閲覧機能の中で、映像を配信する側のユーザー・閲覧する側のユーザー・映像をクラウドにアップロードするユーザー等XBP機能を使用するすべてのユーザーを指します。権限設定を使用してユーザーごとに使用できる機能を制限することができます。

①メニューから [ユーザー追加] を選択し、情報を入力

ユーザー追加

基本情報

名前 [必須]

テスト

状態 [必須]

有効

フリガナ

メールアドレス [必須]

xxx@xxx.co.jp

パスワード [必須]

パスワード確認 [必須]

パスワード

パスワード

ユーザーロール [必須]

スタッフ

ログイン方法 [必須]

企業設定に使う

保存

保存で完了

注意：契約者と管理者のみユーザー追加が可能です

権限設定については、P.6を参照ください

ユーザーロールについては、P.7を参照ください

ログイン方法については、P.9を参照ください

初期画面 [必須]

アイテム一覧

バージョン情報: v5.4.5

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

※ユーザー情報の編集はメニュー[ユーザー一覧]から可能です。※同じメールアドレスで複数のユーザーを作成することはできません。

3. ユーザー登録 <権限>

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

入力する項目 [権限] は下記を参考に設定する

必ず1つ以上の権限をユーザーに付与してください

権限1 データの閲覧／編集／ダウンロード

XBPの[映像のクラウド保存機能]において、クラウドにアップロードされた映像を [Xacti Cloud Manager (PC側)] から閲覧・編集・ダウンロードすることができる権限

! 協力会社や外部業者等と一緒に本システムを利用する際、撮影データを見られたり、故意に撮影データを削除またはダウンロードされたくない場合は、本権限をOFFにしてください。

▼この機能だけ!



権限2 データアップロード

XBPの[映像のクラウド保存機能]において、スマホアプリ [XactiViewerPro (スマホ側)] からクラウドに映像をアップロードすることができる権限

▼この機能だけ!



権限3 ワンタッチ接続 (Web + モバイル)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能 (ワンタッチ接続)]において、現場から映像を配信すること (スマホ側)、現場からの映像を閲覧すること (PC側) のどちらもできる権限

▼どちらも!



権限4 ワンタッチ接続 (モバイル)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能 (ワンタッチ接続)]において、スマホアプリ [XactiViewerPro (スマホ側)] を使って現場から映像を配信することができる権限

▼この機能だけ!



入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限
- ▲ : 契約者、または、管理者に
権限付与された時のみに与えられる権限

			ユーザーロール		
			契約者	管理者	スタッフ
管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	●	●	—
	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	●	●	—
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集	●	●	—
機能権限	アイテム管理	データ閲覧・編集・削除	●	●	▲
		データアップロード	●	●	▲
	ワンタッチ接続 リアルタイム映像配信・閲覧	ワンタッチ接続 (Web+モバイル) (リアルタイム映像配信・閲覧)	●	●	▲
		ワンタッチ接続 (モバイル) (リアルタイム映像配信)	●	●	▲

※付与される権限 (使用できる機能) は、プランにより異なります。

※グルーピング本内容は、フル機能プランのみに搭載されている「グルーピング機能」を使用しない場合のユーザーロールです。グルーピング機能を使用する場合には、別資料「グルーピング機能」編をご覧ください。

4. カメラ登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

契約者(管理者)アカウントでXBPで使用するカメラ※を登録する

※カメラとは、ザクティ製のカメラを指します。現在の対応機種はCX-WEシリーズ・CX-WLシリーズのみです。

①メニューから [カメラ追加] を選択し、情報を入力

入力

カメラ追加

戻る

カメラシリアル **[必須]**
※Pで始まるシリアルの場合は「00P～」のように00を付けて下さい
00PXXXXXXXX

カメラ名
XBP

アイテム管理プラン **[必須]**
※「アイテム管理」を未契約の場合は「プラン無」を選んで下さい
スタンダードプラン

データ容量
100GB

ワンタッチ接続を許可
リアルタイム映像配信をする場合は、ワンタッチ接続を許可 (ON)

保存で完了

保存

注意：契約者と管理者のみカメラ追加が可能です

XBPフル機能プラン限定
グルーピング機能をご利用予定の方
グルーピング機能(グループ別に機能を使用する機能)を使用する場合には、グループ毎に使用するカメラを登録する必要があります。
別資料[グルーピング機能]も参照し、お進みください。XBPフル機能プランをご契約中でも、グルーピング機能を使用しないことも可能です。

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

※カメラ情報の編集はメニュー[カメラ一覧]から可能です。

※カメラ情報の削除は一度も機能を利用していない場合のみ可能です。

初期設定はここで完了となります。

録画や遠隔支援(リアルタイム映像配信機能)の方法は別資料をご覧ください。

(必要な方のみ) 二段階認証を設定

※二段階認証とは、不正ログインへの対策として2回の認証を行うことで本人確認をし、セキュリティの強化を図る認証方法です。

①メニューから [企業アカウント詳細] を選択し、ログイン詳細設定を変更する

選択
それぞれの方式は
次ページで紹介

注意：契約者と管理者のみ
変更が可能です

保存で
完了

保存

ログイン詳細設定

- ☒ 通常ログイン
(メールアドレスとパスワードでログイン)
- ☐ SMS/パスコードを利用する
(通常ログイン後、登録電話番号にパスコードを送る)
- ☐ メール/パスコードを利用する
(通常ログイン後、登録メールアドレスにパスコードを送る)

企業アカウント詳細

436

企業アカウント名

企業コード XBP

担当者

容量超過アップロードを許可

ワンタッチ接続を許可

マルチ映像機能を許可

ON ON

バージョン情報: v5.4.5

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

通常ログイン：

登録された[メールアドレス][パスワード]でログインする方式



SMSパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式

メールパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式





高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく