

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

準備・初期設定 編

本書では、遠隔支援をする際に必要な
準備・初期設定を説明します。

V3.00a

1. まずははじめに

Xacti LIVEに含まれる XBP (Xacti Booster Package) とは
スムーズな遠隔支援に不可欠な各種機能が揃ったアプリケーションサービス
詳細：<https://xacti-co.com/solution/xacti-booster-package/>

●主な機能



リアルタイム映像配信・閲覧機能
(ワンタッチ接続機能)



映像のクラウド保存機能
※オプションのクラウド契約が必要

XBP (Xacti Booster Package) を使用する前に

Xacti LIVEにはXBPが含まれていますが、XBP契約者アカウント登録完了するまでは、XBPを使用開始することができません。XBPの機能を使用するために、次ページ以降に記載の内容に従って、XBP初期設定を行ってください。

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

初期設定

2. XBP契約者アカウント登録


ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
(ユーザー・カメラ登録)

『XBP』の機能を使用するため、契約者アカウントを登録する

- ①Xacti LIVE カメラが入った箱に同梱している QRコード を読み取り、
申込フォームを開く (or URLを入力する)



- ②申込フォームに契約者登録情報を入力する

※契約者アカウントとは、契約情報やすべての映像を見ることが出来るなどのXBPに関連する権限を
すべて持ったアカウントとなります。管理者・監督者などが契約者となることを推奨します。

スマホでもPCでもOK！

①



②

1. 当社のプライバシーポリシーに同意の上、お申込みください。 **必須**

同意する

2. セットをご購入された代理店・販売店・オンラインサイト名
(ご購入店舗が不明な場合は「なし」とご記入ください) **必須**

申込フォーム画面 見本

3. お申込日 **必須**

例 : 2023/10/20

yyyy/mm/dd

4. Xacti Booster Packageを使用されるカメラのシリアルNo.を入力してください。
※複数台でご契約の場合は、","(半角カンマ)で区切ってご契約するすべてのカメラのシリアル
No.を入力してください。

CX-WL100シリアルNo.確認方法

CX-WEシリーズ シリアルNo.確認方法

※お申し込み後にお客様側で入力することも可能です。 **必須**

例 : P211234567

▲ご購入の形態により色や記載内容が異なります。


2. XBP契約者アカウント登録

ご購入


XBP契約者
アカウント登録

準備
(ユーザー・カメラ登録)


③入力したメールに届く [アカウント登録通知メール] に従い
XBP Manager にログインし、初期パスワードを変更する



※お申込み後3営業日程度で、アカウント登録通知メールが届きます。
※画像はテスト中のものであり、実際のメールとは若干異なります。



メールに記載されているログイン用
メールアドレスと初期パスワードでログインする



設定を保存して完了

3. ユーザー登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

契約者(管理者)アカウントで契約者以外のXBPを使用するユーザー※を登録する

※ユーザーとは、リアルタイム映像配信・閲覧機能の中で、映像を配信する側のユーザー・閲覧する側のユーザー・映像をクラウドにアップロードするユーザーなど、XBP機能を使用するすべてのユーザーを指します。権限設定を使用してユーザーごとに使用できる機能を制限することができます。

①メニューから [ユーザー追加] を選択し、情報を入力

入力

保存で完了

【マーケティング1 | 契約者】

データ利用量 0.1 / 2750GB

注意: 契約者と管理者のみ
ユーザー追加が可能です

権限設定については、
P.6を参照ください

ユーザー ロールについては、
P.7を参照ください

ログイン方法については、
P.9を参照ください

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

※ユーザー情報の編集はメニュー[ユーザー一覧]から可能です。※同じメールアドレスで複数のユーザーを作成することはできません。

3. ユーザー登録 <権限>

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

入力する項目 [権限] は下記を参考に設定する

必ず1つ以上の権限をユーザーに付与してください

権限 データの閲覧／編集／ダウンロード

XBPの[映像のクラウド保存機能※]において、クラウドにアップロードされた映像を[XBP Manager (PC側)]から閲覧・編集・ダウンロードすることができる権限

協力会社や外部業者なども一緒に本システムを利用する際、撮影データを見られたり、故意に撮影データを削除またはダウンロードされたくない場合は、本権限をOFFにしてください。

▼この機能だけ！



権限 データアップロード

XBPの[映像のクラウド保存機能※]において、スマホアプリ[XactiViewerPro (スマホ側)]からクラウドに映像をアップロードすることができる権限

▼この機能だけ！



権限 ワンタッチ接続 (Web + モバイル)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能 (ワンタッチ接続)]において、現場から映像を配信すること (スマホ側)、現場からの映像を閲覧すること (PC側) のどちらもできる権限

▼どちらも！



権限 ワンタッチ接続 (モバイル)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能 (ワンタッチ接続)]において、スマホアプリ[XactiViewerPro (スマホ側)]を使って現場から映像を配信することができる権限

▼この機能だけ！



※クラウドのご利用には、オプション契約が必要です。

3. ユーザー登録 <ユーザー rôle>

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

入力する項目 [ユーザー rôle] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時にのみに与えられる権限

		ユーザー rôle			
		契約者	管理者	スタッフ	
管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	●	●	—
	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	●	●	—
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集	●	●	—
機能権限	アイテム管理	データ閲覧・編集・削除	●	●	▲
		データアップロード	●	●	▲
	ワンタッチ接続 リアルタイム映像配信・閲覧	ワンタッチ接続（Web+モバイル） (リアルタイム映像配信・閲覧)	●	●	▲
		ワンタッチ接続（モバイル） (リアルタイム映像配信)	●	●	▲

※付与される権限（使用できる機能）は、プランにより異なります。

※本内容は、グルーピング機能を使用しない場合のユーザー rôleです。

グルーピング機能を使用する場合は、詳細マニュアル「グルーピング機能編」をご覧ください。

4. カメラ登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

契約者(管理者)アカウントでXBPで使用するカメラ※を登録する

※カメラとは、ザクティ製のカメラを指します。現在の対応機種はCX-WEシリーズ・CX-WLシリーズのみです。

①メニューから [カメラ追加] を選択し、情報を入力

The screenshot shows the XBP Manager software interface. On the left, a sidebar menu has 'カメラ追加' (Camera Add) highlighted with a red box. The main window title is 'カメラ追加' (Camera Add). It contains fields for 'カメラシリアル [必須]' (Camera Serial [Required]) with placeholder '00PXXXXXXXXX', 'アイテム管理プラン [必須]' (Item Management Plan [Required]) with placeholder 'スタンダードプラン', 'データ容量' (Data Capacity) set to '100GB', and a 'ワンタッチ接続を許可' (Allow One-Touch Connection) switch set to 'ON'. A note at the bottom says 'リアルタイム映像配信をする場合は、ワンタッチ接続を許可 (ON)' (If you want to perform real-time video transmission, please enable one-touch connection (ON)). A large red arrow points from the sidebar's 'カメラ追加' to the main input field. A blue arrow points from the 'ON' switch to the note. A red callout box on the right says '注意：契約者と管理者のみ
カメラ追加が可能です' (Note: Only contract holders and managers can add cameras). A blue callout box at the bottom right says '保存で完了' (Completed by saving).

※カメラ情報の編集はメニュー[カメラ一覧]から可能です。
※カメラ情報の削除は一度も機能を利用していない場合のみ可能です。

グルーピング機能をご利用予定の方
グルーピング機能をご利用される場合は、グループごとに使用するカメラを登録する必要があります。
詳細マニュアル「グルーピング機能編」も参照しながら、カメラ登録を行ってください。
なお、グルーピング機能がご利用になられるご契約プランでも、グルーピング機能を使用しないことも選択可能です。

初期設定はここで完了となります。録画や遠隔支援(リアルタイム映像配信・閲覧)の方法は、
詳細マニュアル「リアルタイム映像配信 (スマホ側) 編」、「リアルタイム映像閲覧 (PC側) 編」をご覧ください。

5. その他の設定 <ログイン詳細設定>

任意

(必要な方のみ) 二段階認証を設定

※二段階認証とは、不正ログインへの対策として2回の認証を行うことで本人確認を行い、セキュリティの強化を図る認証方法です。

①メニューから [企業アカウント詳細] を選択し、ログイン詳細設定を変更する

選択
それぞれの方式は
次ページで紹介

注意：契約者と管理者のみ
変更が可能です

保存で
完了

XPB MANAGER

マーケティング

【マーケティング1 | 契約者】
データ利用量 0.1 / 2750GB | i

企業アカウント詳細

436

企業アカウント名

企業コード

担当者

容量超過アップロードを許可

ワンタッチ接続を許可

マルチ映像機能を許可

ON

ON

通常ログイン
(メールアドレスとパスワードでログイン)

SMS/バスクードを利用する
(通常ログイン後、登録電話番号にバスクードを送る)

メール/バスクードを利用する
(通常ログイン後、登録メールアドレスにバスクードを送る)

保存

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

5. その他の設定 <ログイン詳細設定>

任意

通常ログイン :

登録された[メールアドレス][パスワード]でログインする方式



ログイン
完了

SMSパスコードを利用する :

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式

メールパスコードを利用する :

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式



ログイン
完了



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく