

# **Xacti LIVE (CX-WL100/W)**

## **リアルタイム映像配信（スマホ側） 編**

---

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) とスマホなどを使い、リアルタイム映像配信する方法を説明します。

PCなどで配信された映像を閲覧する方法は、詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側） 偏」をご確認ください。


**V3.00b**

# まずはじめに

本書では、リアルタイム映像配信・閲覧（遠隔支援）機能の中で

- ・リアルタイム映像を見て、支援(指示)をする方を **[ PC側 ]**
- ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を **[ スマホ側 ]**

と表記し、説明します。



# 1. リアルタイム映像配信（スマホ側）

## ①アプリを開く



## ②契約者が新規に作成した スマホ側用アカウントでログイン



▲XactiViewerPRO  
での設定画面



<便利機能>  
「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、  
毎回のログイン情報の入力が不要で便利！  
  
※ただし、ログアウトする際に  
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、  
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。



アプリのダウンロード方法やユーザーアカウントの作成方法は、  
詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください

# 1. リアルタイム映像配信（スマホ側）

## ③ アプリを



ログイン状態＋カメラ接続状態にし、ライブビューを表示する

カメラ接続状態

ログイン状態



カメラ接続方法がわからない場合には、詳細マニュアル「カメラとスマホの接続・録画編」をご覧ください



Bluetoothイヤホンマイクをご利用になる場合  
アプリの「設定」→「カメラ設定」から  
「USB Audio」の設定を行ってください


iOS: OFF、Android※/PC: ON

※Androidは機種によって異なるため、Bluetoothイヤホンマイクの利用に問題がある場合はOFFにしてください




## ④ をワンタッチで


映像配信可能状態  にして待機

PC側がリアルタイム映像を閲覧できる状態になれば自動的に  に変わり、映像配信開始されます

カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラに[ワンタッチ接続(モバイル)]権限が付与されていない場合は、 が表示されません。

権限については詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください。

こちらで遠隔支援（スマホ側）  
は完了です。

## 2. <補足> 映像配信アイコンについて（スマホ側）




## 2. <補足> 映像配信関連 設定について (スマホ側)

アプリ設定より  
リアルタイム映像配信機能  
(ワンタッチ接続)に関する設定  
を変更できます



## 2. <補足> AIモザイク 設定について（スマホ側）


⚙️ 設定⇒アプリ設定⇒AIモザイク ※未ログインの場合、AIモザイクが表示されません。  
ログインしてからご利用ください。






## 2. <補足>背景モザイクのターゲット登録画面の説明(スマホ側)

### ① ターゲットをカメラに映す




### ② ターゲットを選択



※ターゲットを**タップ**するか、  
ターゲットを**ドラッグして囲う**ことで選択可能

### ③ 登録の確定



※1枚の登録でも、十分動作します。  
※対象物が大きく、回り込んで撮影する必要がある場合、  
回り込んだ際のターゲットを追加することで検出が可能になります。


### ④ 登録完了





## 2. <補足>AIモザイク ライブビュー画面での見え方（スマホ側）

顔モザイク ※マスク、眼鏡、ヘルメット、キャップを装着した状態でも検出します。




例) スタイル：モザイク  
サイズ：小



例) スタイル：ライトグリーン  
サイズ：大

### 背景モザイク



機能ON + ターゲット未登録時  
機能ON + ターゲット選択済みだが未検出時




ターゲットを検出



ターゲットを追尾しながら背景だけモザイク

## 2. <補足>遠隔ポインタ利用中の画面（スマホ側）

### 遠隔（リモート）ポインタ利用中の画面について



本部（PC側）が遠隔ポインタの機能をONにすると、ライブ映像から静止画に切り替わり、画面左上に「遠隔指示中」と表示されます

遠隔ポインタを表示させる操作を本部（PC側）が行うとスマホ画面上に矢印（ポインタ）が現れます

遠隔ポインタの詳細については、  
詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側）編」を  
ご確認ください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら  
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

\*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく