

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

リアルタイム映像配信（スマホ側） 編

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) とスマホなどを使い、リアルタイム映像配信する方法を説明します。

PCなどで配信された映像を閲覧する方法は、詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側） 偏」をご確認ください。


V3.02

まずはじめに

本書では、リアルタイム映像配信・閲覧（遠隔支援）機能の中で

- ・リアルタイム映像を見て、支援(指示)をする方を **[PC側]**
- ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を **[スマホ側]**

と表記し、説明します。



1. リアルタイム映像配信（スマホ側）

①アプリを開く



②契約者が新規に作成した スマホ側用アカウントでログイン



▲XactiViewerPRO
での設定画面



<便利機能>
「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、
毎回のログイン情報の入力が不要で便利！

※ただし、ログアウトする際に
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。



アプリのダウンロード方法やユーザーアカウントの作成方法は、
詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください

1. リアルタイム映像配信 (スマホ側)

③ アプリを



ログイン状態 + カメラ接続状態
にし、ライブビューを表示する

カメラ接続状態

ログイン状態



⚠ カメラ接続方法がわからない場合には、
詳細マニュアル「カメラとスマホの接続・録画編」
をご覧ください

⚠ Bluetoothイヤホンマイクをご利用になる場合
アプリの「設定」→「カメラ設定」から
「USB Audio」の設定を行ってください


iOS: OFF、Android※/PC: ON

※Androidは機種によって異なるため、Bluetoothイヤホンマイクの
利用に問題がある場合はOFFにしてください



④ をワンタッチで


映像配信可能状態  にして待機

PC側がリアルタイム映像を閲覧できる状態になれば
自動的に  に変わり、映像配信開始されます

カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラに[ワンタッチ
接続(モバイル)]権限が付与されていない場合は、 が表示
されません。


権限については詳細マニュアル「準備・初期設定編」を
ご覧ください。

こちらで遠隔支援 (スマホ側)
は完了です。

2. <補足> 映像配信アイコンについて（スマホ側）



● 映像配信ボタンは状態により変化します



2. <補足> 映像配信関連 設定について (スマホ側)

アプリ設定より
リアルタイム映像配信機能
(ワンタッチ接続)に関する設定
を変更できます



2. <補足> AIモザイク 設定について（スマホ側）

⚙️ 設定⇒アプリ設定⇒AIモザイク ※未ログインの場合、AIモザイクが表示されません。
ログインしてからご利用ください。



モザイク機能自体の
ON/OFF


モザイクを適用する
ターゲットの変更



顔モザイクのスタイルを
変更



顔モザイクのサイズを変更



背景モザイクのターゲットを登録
※デフォルトで日時が入力された状態



ターゲット登録画面へ
（次ページ）

選択した背景モザイクの
ターゲットを削除



登録済み
背景モザイクの
ターゲット



2. <補足>背景モザイクのターゲット登録画面の説明(スマホ側)

① ターゲットをカメラに映す




② ターゲットを選択



※ターゲットを**タップ**するか、
ターゲットを**ドラッグして囲う**ことで選択可能

③ 登録の確定



※1枚の登録でも、十分動作します。
※対象物が大きく、回り込んで撮影する必要がある場合、
回り込んだ際のターゲットを追加することで検出が可能になります。

④ 登録完了



2. <補足>AIモザイク ライブビュー画面での見え方（スマホ側）

顔モザイク ※マスク、眼鏡、ヘルメット、キャップを装着した状態でも検出します。




例) スタイル：モザイク
サイズ：小



例) スタイル：ライトグリーン
サイズ：大

背景モザイク



ターゲットを検出




ターゲットを追尾しながら背景だけモザイク



機能ON + ターゲット未登録時
機能ON + ターゲット選択済みだが未検出時

2. <補足>遠隔ポインタ利用中の画面（スマホ側）

遠隔（リモート）ポインタ利用中の画面について



本部（PC側）が遠隔ポインタの機能をONにすると、ライブ映像から静止画に切り替わり、画面左上に「遠隔指示中」と表示されます



遠隔ポインタを表示させる操作を本部（PC側）が行うとスマホ画面上に矢印（ポインタ）が現れます

遠隔ポインタの詳細については、
詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側）編」を
ご確認ください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく