

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

準備・初期設定 編

本書では、遠隔支援をする際に必要な
準備・初期設定を説明します。

V3.01

1. まずはじめに

Xacti LIVEに含まれる XBP (Xacti Booster Package) とは
スムーズな遠隔支援に不可欠な各種機能が揃ったアプリケーションサービス
詳細：<https://xacti-co.com/solution/xacti-booster-package/>

●主な機能



リアルタイム映像配信・閲覧機能
(ワンタッチ接続機能)



映像のサーバー保存機能
※「サーバー保存」のオプション契約が必要

XBP (Xacti Booster Package) を使用する前に

Xacti LIVEにはXBPが含まれていますが、XBP契約者アカウント登録完了するまでは、XBPを使用開始することができません。XBPの機能を使用するために、次ページ以降に記載の内容に従って、XBP初期設定を行ってください。



2. XBP契約者アカウント登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
(ユーザー・カメラ登録)

『XBP』の機能を使用するため、契約者アカウントを登録する

- ① Xacti LIVE カメラが入った箱に同梱している QRコード を読み取り、
申込フォームを開く (or URLを入力する)



- ② 申込フォームに契約者登録情報を入力する

※契約者アカウントとは、契約情報やすべての映像を見ることが出来るなどのXBPに関連する権限をすべて持ったアカウントとなります。管理者・監督者などが契約者となることを推奨します。

スマホでもPCでもOK！

①

**Xacti Booster Package 1年バック
利用開始までの手続き**

申し込み方法
申込フォームへアクセスいただきユーザー登録の手続きをしてください。
URL: <https://example.com>

利用開始方法
ユーザー登録の申し込み時に登録いただいたメールアドレスに初回ログイン情報が届きましたら、[Xacti Cloud Manager] にログインしてください。
URL: <https://example.com>

その他
ご不明な点がございましたら当社ホームページの「お問い合わせフォーム」または
support@xacti-co.com までお問い合わせください。
お問い合わせフォーム URL: <https://example.com>

株式会社ザクティ



②

1. 当社のプライバシーポリシーに同意の上、お申し込みください。 **必須**

☐ 同意する

2. セットをご購入された代理店・販売店・オンラインサイト名
(ご購入店舗が不明な場合は「なし」とご記入ください) **必須**

**申込フォーム画面
見本**

3. お申込日 **必須**

例: 2023/10/20
yyyy/mm/dd

4. Xacti Booster Packageを使用されるカメラのシリアルNo.を入力してください。
※複数台でご契約の場合は、"/"(半角カンマ)で区切ってご契約するすべてのカメラのシリアルNo.を入力してください。
[CX-WL100シリアルNo.確認方法](#)
[CX-WEシリーズ シリアルNo.確認方法](#)
※お申し込み後にお客様側で入力することも可能です。 **必須**

例: P211234567

▲ご購入の形態により色や記載内容が異なります。

2. XBP契約者アカウント登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
(ユーザー・カメラ登録)

- ③入力したメールに届く [アカウント登録通知メール] に従い
XBP Manager にログインし、初期パスワードを変更する



【XBP アカウント登録通知メール】



XactiCloud <noreply@xacti-cloud.com>
宛先

①これは最新のバージョンですが、別のコピーに変更を加えています。他のバージョンを表示するには、ここをクリックします。

登録日時

2024年7月21日 01:55

企業アカウント名

株式会社XactiCloud

ユーザーID

test001

名前

テスト用アカウント (テスト用アカウント)

ユーザーロール

監督者

ログイン用メールアドレス

test001@xacti-cloud.com

パスワード

※ セキュリティ強化のため、必ずパスワードの変更をおこなってください。

ログインして内容をご確認ください。

XBP Manager にログイン▼

<https://www.console.xacti-cloud.com/user/signin>

メールに記載されているログイン用
メールアドレスと初期パスワードでログインする

設定を保存して完了

※お申込み後3営業日程度で、アカウント登録通知メールが届きます。
※画像はテスト中のものであり、実際のメールとは若干異なります。

3. ユーザー登録

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

契約者(管理者)アカウントで契約者以外のXBPを使用するユーザー※を登録する

※ユーザーとは、リアルタイム映像配信・閲覧機能の中で、映像を配信する側のユーザー・閲覧する側のユーザー・映像を専用サーバーにアップロードするユーザーなど、XBP機能を使用するすべてのユーザーを指します。権限設定を使用してユーザーごとに使用できる機能を制限することができます。

①メニューから [ユーザー追加] を選択し、情報を入力

ユーザー追加

基本情報

名前 [必須]
テスト

状態 [必須]
有効

フリガナ

メールアドレス [必須]
xxx@xxx.co.jp

パスワード [必須]

パスワード確認 [必須]

ユーザーロール [必須]
スタッフ

ログイン方法 [必須]
企業設定に使う

権限

データ監視
データアップロード
ワンタッチ接続(Web+モバイル)
ワンタッチ接続(モバイル)

初回画面 [必須]
アイテム一覧

保存

入力

保存で完了

注意: 契約者と管理者のみユーザー追加が可能です

ユーザーロールについては、P.7を参照ください

ログイン方法については、P.9を参照ください

権限設定については、P.6を参照ください

バージョン情報: v5.4.5

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

※ユーザー情報の編集はメニュー[ユーザー一覧]から可能です。※同じメールアドレスで複数のユーザーを作成することはできません。

3. ユーザー登録 <権限>

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

入力する項目 [権限] は下記を参考に設定する

必ず1つ以上の権限をユーザーに付与してください

権限 データの閲覧／編集／ダウンロード

XBPの[映像のサーバー保存機能※]において、専用サーバーにアップロードされた映像を[XBP Manager (PC側)]から閲覧・編集・ダウンロードすることができる権限

❗ 協力会社や外部業者なども一緒に本システムを利用する際、撮影データを見られたり、故意に撮影データを削除またはダウンロードされたくない場合は、本権限をOFFにしてください。

▼この機能だけ！



権限 データアップロード

XBPの[映像のサーバー保存機能※]において、スマホアプリ[XactiViewerPro (スマホ側)]から専用サーバーに映像をアップロードすることができる権限

▼この機能だけ！



権限 ワンタッチ接続 (Web + モバイル)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能 (ワンタッチ接続)]において、現場から映像を配信すること (スマホ側)、現場からの映像を閲覧すること (PC側) のどちらもできる権限

▼どちらも！



権限 ワンタッチ接続 (モバイル)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能 (ワンタッチ接続)]において、スマホアプリ[XactiViewerPro (スマホ側)]を使って現場から映像を配信することができる権限

▼この機能だけ！



※専用サーバーのご利用には「サーバー保存」のオプション契約が必要です。

3. ユーザー登録 <ユーザーロール>

ご購入

XBP契約者
アカウント登録

準備
ユーザー登録

準備
カメラ登録

入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時のみに与えられる権限

			ユーザーロール		
			契約者	管理者	スタッフ
管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	●	●	—
	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	●	●	—
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集	●	●	—
機能権限	アイテム管理	データ閲覧・編集・削除	●	●	▲
		データアップロード	●	●	▲
	ワンタッチ接続 リアルタイム映像配信・閲覧	ワンタッチ接続（Web+モバイル） （リアルタイム映像配信・閲覧）	●	●	▲
		ワンタッチ接続（モバイル） （リアルタイム映像配信）	●	●	▲

※付与される権限（使用できる機能）は、プランにより異なります。

※本内容は、グルーピング機能を使用しない場合のユーザーロールです。

グルーピング機能を使用する場合は、詳細マニュアル「グルーピング機能編」をご覧ください。

準備
カメラ登録

(必要な方のみ) 二段階認証を設定

※二段階認証とは、不正ログインへの対策として2回の認証を行うことで本人確認を行い、セキュリティの強化を図る認証方法です。

①メニューから [企業アカウント詳細] を選択し、ログイン詳細設定を変更する

選択
それぞれの方式は
次ページで紹介

注意：契約者と管理者のみ
変更が可能です

保存で
完了

保存

ログイン詳細設定

- ☒ 通常ログイン
(メールアドレスとパスワードでログイン)
- ☐ SMS/パスコードを利用する
(通常ログイン後、登録電話番号にパスコードを送る)
- ☐ メール/パスコードを利用する
(通常ログイン後、登録メールアドレスにパスコードを送る)

企業アカウント詳細

436

企業アカウント名
[Redacted]

企業コード
[Redacted]

担当者
[Redacted]

容量超過アップロードを許可
☒

ワンタッチ接続を許可
ON

マルチ映像機能を許可
ON

バージョン情報: v5.4.5

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2023 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

通常ログイン：

登録された[メールアドレス][パスワード]でログインする方式



SMSパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式

メールパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式





高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく