

# **Xacti LIVE (CX-WL100/W)**

## **リアルタイム映像配信 (スマホ側) 編**

---

本書では、CX-WL100 (CX-WL100W) とスマホなどを使い、リアルタイム映像配信する方法を説明します。


PCなどで配信された映像を閲覧する方法は、詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧 (PC側) 編」をご確認ください。

# まずはじめに

本書では、リアルタイム映像配信・閲覧（遠隔支援）機能の中で

- ・リアルタイム映像を見て、支援(指示)をする方を [ **PC側** ]
- ・カメラを装着して、現場から映像を配信する方を [ **スマホ側** ]

と表記し、説明します。



# 1. リアルタイム映像配信（スマホ側）

① アプリを開く



② 契約者が新規に作成した  
スマホ側用アカウントでログイン



▲XactiViewerPRO  
での設定画面



<便利機能>  
「ログイン情報の保存」をオンにしておくと、  
毎回のログイン情報の入力が不要で便利！  
  
※ただし、ログアウトする際に  
「ログアウト(ログイン情報の削除)」を選ぶと、  
ログイン情報が削除されますのでご注意ください。



アプリのダウンロード方法やユーザーアカウントの作成方法は、  
詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください

# 1. リアルタイム映像配信 (スマホ側)

③ アプリを



ログイン状態 + カメラ接続状態にし、ライブビューを表示する

カメラ接続状態

ログイン状態



**!** カメラ接続方法がわからない場合には、  
詳細マニュアル「カメラとスマホの接続・録画編」  
をご覧ください

**!** Bluetoothイヤホンマイクをご利用になる場合  
アプリの「設定」→「カメラ設定」から  
「USB Audio」の設定を行ってください


iOS: OFF、Android\*/PC: ON

※Androidは機種によって異なるため、Bluetoothイヤホンマイクの利用に問題がある場合はOFFにしてください

④

をワンタッチで


映像配信可能状態  にして待機

PC側がリアルタイム映像を閲覧できる状態になれば自動的に  に変わり、映像配信開始されます

カメラ接続状態

ログイン状態



※ログインしていない、またはユーザーとカメラに[ワンタッチ接続(モバイル)]権限が付与されていない場合は、 が表示されません。

権限については詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください。

こちらで遠隔支援 (スマホ側)  
は完了です。


## 2. <補足> 映像配信アイコンについて (スマホ側)

カメラ接続状態

ログイン状態



### ●映像配信ボタンは状態により変化します



## 2. <補足> 映像配信関連 設定について (スマホ側)

アプリ設定より  
リアルタイム映像配信機能  
(ワンタッチ接続)に関する設定  
を変更できます



## 2. <補足> AIモザイク 設定について (スマホ側)


⚙️ 設定⇒アプリ設定⇒AIモザイク

※未ログインの場合、AIモザイクが表示されません。  
ログインしてからご利用ください。




モザイク機能自体の ON/OFF


モザイクを適用するターゲットの変更



顔モザイクのスタイルを変更



顔モザイクのサイズを変更



ターゲットを背景にした場合

背景モザイクのターゲットを登録

※デフォルトで日時が入力された状態



ターゲット登録画面へ (次ページ)

選択した背景モザイクのターゲットを削除



登録済み  
背景モザイクの  
ターゲット









## 2. <補足>AIモザイク ライブビュー画面での見え方 (スマホ側)

顔モザイク ※マスク、眼鏡、ヘルメット、キャップを装着した状態でも検出します。




例) スタイル : モザイク  
サイズ : 小



例) スタイル : ライトグリーン  
サイズ : 大

### 背景モザイク



機能ON+ターゲット未登録時  
機能ON+ターゲット選択済みだが未検出時




ターゲットを検出



ターゲットを追尾しながら背景だけモザイク

## 2. <補足>遠隔ポインタ利用中の画面（スマホ側）

遠隔（リモート）ポインタ利用中の画面について



本部（PC側）が遠隔ポインタの機能をONにすると、ライブ映像から静止画に切り替わり、画面左上に「遠隔指示中」と表示されます

遠隔ポインタを表示させる操作を本部（PC側）が行うとスマホ画面上に矢印（ポインタ）が現れます

遠隔ポインタの詳細については、  
詳細マニュアル「リアルタイム映像閲覧（PC側）編」を  
ご確認ください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら  
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

\*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく