

設定・接続 編 (スマホカメラ)

本書では、XBPとスマホカメラを接続する方法を説明します。



ご使用のスマホ、および、アプリのバージョンによっては、一部の設定が存在しない場合や、表示の順序や文言が多少異なる場合がある他、ログイン中のみ表示される設定もあります。本書は、XactiViewerProにログインしている状態での説明となります。

スマートフォン内蔵カメラの映像を利用して、XBPで遠隔支援などの機能をお使いいただけます。

ウェアラブルカメラを持っていない協力会社もスマートフォンだけで遠隔支援や現場映像のサーバー共有が可能になります。



■ 必要なもの

スマートフォン : iPhone [OS : iOS16以降] or Android [OS : Android13以降] 、
XactiViewerPro/XactiViewer

※契約者(管理者)アカウントでWEBアプリ [XBP Manager] にログインし、シリアルを登録する

①左のメニューを展開させ、[カメラ管理] の [カメラリスト] を選択



注意：
契約者と管理者のみユーザー追加が可能です。
スタッフは [カメラ管理] が表示されません。

※[カメラリスト] が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。
また、[カメラ管理] をクリックする毎に、[カメラリスト] の表示/非表示が切り替わります。

②[カメラリスト] の画面で [カメラ追加] を選択



③Xacti営業担当よりご案内済みのシリアル番号（「01P」から始まる番号）を入力し、保存

カメラ追加

戻る

必須事項はすべて入力・選択

保存で完了

保存

カメラシリアル **[必須]**
※Pで始まるシリアルの場合は「00P～」のように00を付けて下さい

00PXXXXXXXX

カメラ名
〇〇現場カメラ①

アイテム管理プラン **[必須]**
※「アイテム管理」を未契約の場合は「XBPプラン (クラウドストレージ利用なし)」を選んで下さい

追加契約 (クラウドストレージ100GBまで) × ▾

データ容量
100GB

遠隔支援を許可


リアルタイム映像配信をする場合は、
遠隔支援を許可 (ON)

備考

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2025 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

3. スマホの利用設定

※XBPのスマホアプリ [XactiViewerPro / XactiViewer] にログイン後、以下設定を行ってください。




① : ライブビュー下部の「設定」をタップ
※遠隔支援（リアルタイム映像配信）／ライブ配信の場合、設定画面に移行できません。

② : 「アプリ動作設定」をタップ

3. スマホの利用設定



③ : 「カメラ選択」をタップ



- ④ : 使用するカメラを設定します。
- Xactiカメラ : Xactiカメラを使用します。
 - スマホ(バック) : スマートフォンの背面に設置されたカメラを使用します。
 - スマホ(フロント) : スマートフォンの液晶画面側に設置されたカメラを使用します。



初回利用時、「スマホ(バック)」or「スマホ(フロント)」を選択すると、「スマホカメラの利用有効化のダイアログ」が表示されますので「はい」をタップしてください。


※誤って「いいえ」を選んだ場合は、再度「カメラ選択」をタップし、「スマホ(バック)」or「スマホ(フロント)」を選択し、「はい」を選んでください。



スマホカメラ利用有効化のダイアログ

3. スマホの利用設定

Confidential



⑤ : XBPに接続するスマホカメラのシリアル番号を一つ選択する

※シリアル番号は、スマートフォンカメラのXBP接続の利用権を指しています。トライアル期間中は、複数のスマートフォンで同じシリアル番号を使用することが可能です。ただし、遠隔支援する場合は、先に接続したスマートフォンが優先され、他の端末は接続できません。

⑥ : 設定画面を閉じて、ライブビュー画面に遷移し、選択したカメラのライブビューが表示されていることを確認する

4. 仕様比較

Confidential

Xactiカメラとスマホカメラにおける仕様比較

○ = 対応、△ = 端末依存、× = 対応なし

	機能	Xactiカメラ	スマホ内蔵カメラ	備考
XBP機能	遠隔支援サービス	○	○	
	サーバー保存サービス	○	○	
	スマホ録画	○	○	
	アップロード	○	○	
	スーパーズーム	○	○(※1)	※1:画面中央にズームイン
	オートブライト	○	○(※2)	※2:性能差あり
	遠隔ポインタ	○	○	
	スマートコントロール	○	○	
	リモート制御	○	○	
	動画/静止画撮影	○	○	
	AIモザイク	○	○(※3)	※3:性能差あり
カメラ機能	ブレ補正	○	△	
	フラッシュライト	×	△	
	光学ズーム	×	△	

注意事項

- XactiViewerPro/XactiViewerをバックグラウンドで実行する場合、映像配信および映像録画はされません。iOS制限により、音声のみ配信および録画されます。
- 静止画や動画を撮影する際、シャッター音が鳴ります。
- XBP Manager（本部PC）からの録画では、縦向き動画撮影には対応していません。
- XBP Manager（本部PC）でスーパーズーム機能を使用する時は、画面中央が拡大されます。
- オートブライト（自動明るさ調整）機能の性能は、Xactiカメラと比較して劣ります。
- AIモザイク（顔）機能の性能は、アプリの画面表示を（右固定・左固定）に設定時に、Xactiカメラと比較して劣ります。

免責事項

- 本トライアルは、無償にて提供されるものであり、当社はその内容・品質・機能について一切の保証をいたしません。また、本トライアルの利用に起因するいかなる損害についても責任を負いかねます。
- 本トライアルの仕様は改善のため、予告なく修正・変更することがあります。あらかじめご了承ください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス：support@xacti-co.com

サポート電話番号：06-7166-3979

営業時間：平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく