

セキュリティ設定 編

本書では、XBPご契約者および管理者向けの
セキュリティ設定に関する機能について説明します。



本機能はお客様の任意で設定いただけます。

V1.00


1. 各機能の概要

本セキュリティ設定はXBPで設定が可能です。

この設定により、現場作業者の負担を軽減し、誤送信などによる情報漏えいを防止できます。

機能名称	内容	主な効果
二段階認証	2回の認証によって本人確認を行う設定	・不正ログインを防止する
外部アプリアクセス制限	撮影したアイテムを XactiViewerPro/XBP Manager以外では閲覧・削除できない ように制限する	・現場の作業者によるSNS等への不正利用を防止する
アイテム閲覧・削除制限	撮影したアイテムを XBP Manager以外では閲覧・削除できない ように制限する	・現場の作業者による意図的な削除を防止する ・スマホを紛失した場合における情報漏洩を防止する
一括設定	スマホアプリ・カメラを 一括で同じ設定にする	・企業運用ルールに沿って、現場がカメラを利用する
ログイン必須	ログアウト状態ではXactiViewerPro/XactiViewerを利用できない ように制御する	・ログアウト状態で利用できない機能（例：自動アップロード）の実行漏れを防ぐため

事前
確認



▶一部機能は設定をザクティへ依頼いただく必要があります

二段階認証
外部アプリアクセス制限
アイテム閲覧・削除制限
一括設定機能*
ログイン必須機能

本機能のON/OFFを設定できる対象

ザクティへ ご依頼ください	契約者	管理者
—	●	—
—	●	●
—	●	●
●	▲	▲
●	—	—

*一括設定する内容は、ザクティへの依頼が必要です。詳細はP.9をご確認ください。


2. 二段階認証について

二段階認証とは、XBPアカウントへの不正ログインを防止するために、2回の認証によって本人確認を行い、セキュリティの強化を図る認証方法です。
ログイン方法は3種類があります。



○通常ログイン：

登録された[メールアドレス][パスワード]でログインする方式



※選択式となりますので、ご要望の方はP.4を参考に設定ください

■SMSパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式



■メールパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式

①メールアドレス・パスワードを入力
②入力内容が正しければ、登録されている携帯番号へパスコードを送信
※二段階認証設定がONの場合のみ
※メールパスコード設定の場合は、メールアドレスへパスコードを送信

③パスコードを入力

2. 二段階認証について 設定方法

企業契約者のアカウントでログインし、左の [企業アカウント管理] の [企業アカウント設定] を選択し、[ログイン詳細設定] を変更

ログイン詳細設定

- ☒ 通常ログイン
(メールアドレスとパスワードでログイン)
- ☐ SMS/パスコードを利用する
(通常ログイン後、登録電話番号にパスコードを送る)
- ☐ メールパスコードを利用する
(通常ログイン後、登録メールアドレスにパスコードを送る)

保存 保存で完了

二段階認証をご希望の場合はどちらかを選択

※二段階認証を選択すると、全登録ユーザーは二段階認証設定となります。二段階認証が不要なユーザーは「ユーザー一覧」からユーザー毎に「通常ログイン」へ変更ください。

スマホアプリご使用の場合



Xacti Cloud Manager側で二段階認証(SMS/パスコード)を選択した場合には、**スマホアプリからログインする可能性があるユーザーの場合、先に「Xacti Cloud Manager」でSMS認証(電話番号登録・認証)を済ませてから**スマホアプリのご利用をお願い致します。

スマホアプリでの電話番号登録は現時点で対応しておりません。順次対応予定です。

(※メールパスコードを利用する場合には必要ありません)

3. 外部アプリアクセスについて

外部アプリアクセス制限は、

現場の作業者が撮影した動画・静止画などのアイテムは、スマホアプリ(XactiViewerPro)のみで閲覧・削除ができる機能です。本機能によりSNSへの無断転載を防止できます。

<映像閲覧・削除>



補足説明



撮影したアイテムは
XactiViewerProのみ
で閲覧・削除が可能



スマホの内部ストレージ
にアクセスしても、infor
ファイルのみで、アイテ
ムは表示されません

3. 外部アプリアクセスについて

設定方法

① 企業契約者・管理者のアカウントでログインし、XBPの「企業アカウント設定」画面から、「外部アプリアクセス制限」をONする



② 現場のスマホアプリにログインすると、設定内容が反映される



【注意】

本機能は、すでに撮影したアイテムには適用されません。機能を有効(ON)にしてから撮影してください。

4. アイテム閲覧・削除制限について

アイテム閲覧・削除制限は、

現場の作業者が撮影した動画・静止画などのアイテムをスマートフォン上では閲覧・削除できないようにする機能です。本機能によりスマホを紛失した場合でも、アイテムを保護することができます。

<映像閲覧・削除>



補足説明

アイテムの閲覧・削除ができません。アイテムはサーバーにアップロードされた時点で、スマホからは自動削除されます。

アイテム管理 まとめて操作		
[nasu:XC 社内検証用 (サービス企画)]		
Deleted	20250908093659.jpg	削除済
	1.1 MB	
	01P9999999998	
	20250820020000.mp4	
	08/20 10:59 5.2 MB (00:29)	
	00P23B004260	
	20250820015000.mp4	
	08/20 10:49 123.2 MB (10:00)	
	00P23B004260	
	20250820014553.mp4	
	08/20 10:45 50.6 MB (04:07)	
	00P23B004260	

4. アイテム閲覧・削除制限について

設定方法

① 企業契約者・管理者のアカウントでログインし、XBPの「企業アカウント設定」画面から、「アイテム閲覧・削除制限」をONする



②現場のスマホアプリにログインすると、設定内容が反映される




5. 一括設定について

■本機能のご利用には、ザクティへのお申し込みが必要です。
営業担当またはサポートまでお申し込みください。

一括設定は、

スマホアプリ(XactiViewerPro/XactiViewer)・カメラ設定を一括で設定する機能です。
本機能により企業の運用ルールに沿った設定を徹底でき、現場ごとの設定ばらつきを防止することができます。



▼一括設定の対象項目▼

カメラ設定

- ・解像度
- ・フレームレート

アプリ動作設定

- ・バックグラウンド動作/GPS設定
- ・セーフモード

録画設定

自動停止時間、録画画質、自動録画、自動アップロード、遠隔支援中アップロード、アップロード後自動削除

XBP機能

- ・AIモザイク関連
(ON/OFF、スタイル、サイズ、パフォーマンス)

※各項目の設定内容は、お申し込み時にヒアリングいたします。

5. 一括設定について

設定方法

①ザクティより
設定内容についてご要望を
ヒアリングし、設定内容確定



②XBPの「企業アカウント設定」画面から、一括設定(1)と(2)どちらか一方をONにする

各子企業ごとに設定が必要

【注意】
(1)が ON の場合は、
(2)が ON になっていても無効
となります。

(1)をONにすると、
全ユーザーに同じ設定
が反映される

(2)をONにする場合は、
スタッフユーザーには一括設定した項
目のみが反映されますが、企業契約
者・管理者には一括設定は反映されず、
自由に設定が可能です
※新しい機能をお試しいただく際に
このボタンご使用ください。

③現場のスマホアプリにログインすると、設定内容が反映される




6. ログイン必須について

■本機能のご利用には、ザクティへのお申し込みが必要です。
営業担当またはサポートまでお申し込みください。

ログイン必須は、

ログアウト状態ではスマホアプリ（XactiViewerPro/XactiViewer）を利用できないよう制御する機能です。



【注意】

ログイン日時から7日後に強制的にログアウトされます。再度ログイン画面からログインしない限り、他の画面（例：ライブビュー画面）に遷移できません。



補足説明

自動ログアウトのタイミング：

手動ログイン日から見て日本時間で8日目の午前0時までログイン状態を維持し、8日目の午前0時に自動的に未ログイン状態に遷移する

例：月曜の9時にログイン → 翌週月曜の0時にログアウト

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月
機能有効期間								
ログイン(日目)	1	2	3	4	5	6	7	8

・ 9:00 ログイン

・ 0時にログイン画面に切替



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス：support@xacti-co.com

サポート電話番号：06-7166-3979

営業時間：平日 9:00 ～ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく